

Элемент навигации и управления "Меню"

Работа	
Поле	1 -
Коррекция расхода	1.00
Колесо «Попра	квка 1>
Имит. скорости	HET
Журнал событий	Ŧ

"Меню" представляет собой вертикальный список текстовых строк. Для перемещения по списку используются кнопки ▲ . Любая строка может содержать, кроме названия, еще и дополнительное значение. Если это значение обрамлено символами "<" и ">", то его можно изменять с помощью

кнопок Кноче для изменения этого значения требуется переход в другой экран. Для перехода в другой экран или выполнения команды, соответствующей выбранной строке меню, нужно нажать кнопку

Экран ввода числовых значений



В этом экране кнопки <
 ▶ используются для перемещения
 по разрядам числа. Кнопка ▲ увеличивает значение, а
 кнопка ▼ уменьшает. Для отмены изменений нужно нажать
 кнопку ⊠, а для подтверждения введенных данных и их
 установки нужно нажать -



Подробности настройки отдельных пунктов меню описаны в полном руководстве оператора АНД15.04.00.00.000РО (версия 4)

Внимание! Изменения, выполненные в экране "Работа" и вложенных в него экранах, будут сохранены только через 2 сек после последнего изменения.

- 4. Выберите пункт "Расход, л/га", используя кнопки ▲ ▼. Нажмите ⊡ и введите нужную норму расхода рабочей жидкости.
- 5. Выберите пункт "Форсунки"¹, используя кнопки ▲ ▼, и нажмите В появившемся экране, используя кнопки ▲
 ▼, выберите пункт "Тип"². С помощью кнопок < ►

Форсунки		
Тип	<user1></user1>	
Цвет	Красный	
Расход, л/мин	1.000	
Давление, бар	3.000	
Давление мин.	НЕТ 🚽	
Давление макс. 👘	НЕТ	
Износ форсунок, Х	ΗΕΤ	
Давление макс. Износ форсунок,Х	НЕТ НЕТ	

выберите тип используемых вами форсунок по цвету или характеристикам. Чтобы вернуться в меню "Работа" из экрана "Форсунки", нажмите 🗵.

6. Выберите пункт "Бак"³, используя кнопки ▲ ▼, и нажмите

—. В появившемся экране выберите пункт меню "Полный бак" и нажмите —. Текущий уровень жидкости будет установлен на объем полного бака. А если выбрать пункт

Бак				
ЫШ	1638 / 2000 л			
Полный вак				
Задать				

¹ Пункт "Форсунки" в меню "Работа" виден, если в настройках раздела "Давление" в пункте "Использовать" установлено значение "Вычислять" или "Датчик".

² Предполагается, что параметры форсунок были заранее настроены согласно полного руководства оператора. А если оператор выбирает один из пользовательских типов форсунок, то её характеристики уже определены и заданы правильно. Подробности по процедуре калибровке и настройке характеристики пользовательских типов форсунок описаны в полном руководстве оператора в Приложении 2.

³ Пункт "Бак" виден, если аналоговый датчик уровня не установлен.

Краткое руководство оператора



Быстрый старт

меню "Задать" и нажать 🖃, то в открывшемся экране ввода числового значения нужно задать действительный объем жидкости в баке.

Чтобы вернуться в меню "Работа" из экрана "Бак", нажмите 🗵.

Выберите пункт "Поле", используя кнопки ▲ ▼, и нажмите ⊡. В появившемся экране "Статистика по полю" с помощью кнопок ■ ▶ выберите номер поля, для которого будет вестись статистика, и нажмите ⊡. В появившемся меню выберите пункт "Выбрать" и нажмите ⊡ для выполнения операции.

Для каждого нового обрабатываемого поля обнулите статистику выбранного поля нажав — в экране "Статистика по полю" и в появившемся меню выберите пункт "Обнулить". Нажмите — для выполнения операции обнуления.

- 8. Дополнительно проверьте следующие параметры:
 - а. Если в системе установлен аналоговый датчик уровня жидкости в баке и текущие показания на главном экране не совпадают с действительным объемом жидкости в баке, то откорректируйте значение "Плотности жидкости" (см. полное руководство оператора АНД15.04.00.00.000PO).
 - b. Проверьте значение "Коррекции расхода". Значение по умолчанию "1.00". Если вычисление расхода жидкости по расходомеру будет выполняться с отклонением, то нужно вычислить новое значение коэффициента коррекции расхода (см. полное руководство оператора АНД15.04.00.00.000PO).
 - с. Выберите одну из трёх поправок измерения скорости в пункте "Колесо". Поправка выбирается исходя из влажности грунта, на котором проводилась калибровка соответствующей поправки колеса.
 - d. Проверьте установку "Имитация скорости". Если датчик скорости исправен, то должно быть установлено "Нет". Для этого выберите этот пункт меню и нажмите ⊡. В появившемся экране ввода числовых значений введите "00.0".
- 9. Чтобы вернуться в главный экран из экрана "Работа", нажмите 🗵.

Статистика по полю				
	Поле №1	•	/	
01 ВРЕМЯ	Работы	0.2	21:54	
02 Вылит	0	···· i	.99 л	
03 Путь	3	км 7	09 M	
04 Площа,	дь	1.48	<u>1 ra</u>	

MONADA





Краткое руководство оператора

ONADA

Быстрый старт

Работа в автоматическом режиме

- 1. Убедитесь, что тумблер главного клапана переведен в положение "ВЫКЛ"
- 2. Расположите трактор в начале обрабатываемого поля.
- 3. Включите режим автоматического регулирования



- 4. Переведите тумблеры необходимых секционных клапанов в положение "ВКЛ" 🕑
- 5. Переведите тумблер главного клапана в положение "ВКЛ"
- 6. Приступите к обработке поля начав движение.
- 7. Используйте тумблер регулировочного клапана Ядля изменения расхода рабочей жидкости во время работы. При первом нажатии на тумблер во всплывающем окне отображается текущее значение нормы, а при последующем происходит изменение. Шаг изменения величины равен 5л/га.

Работа в ручном режиме

- 1. Убедитесь, что тумблер главного клапана переведен в положение "ВЫКЛ"
- 2. Расположите трактор в начале обрабатываемого поля.
- 3. Включите режим ручной работы
 - Ø 1 :
 994:
 : 15:46

 ✓
 0.0;;;;
 0.0;;;;

 1935 л;
 0.0;;;;

 1235 л;
 0.0;;;;

 P94:
 •

 P94:
 •

 ●
 •

 ●
 •

 ●
 •

 ●
 •

 ●
 •

 ●
 •

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●
- 4. Откройте необходимые секционные клапаны
- 5. Переведите тумблер главного клапана в положение "ВКЛ"
- 6. Приступите к обработке поля.
- 7. Используйте тумблер регулировочного клапана 🧡 для изменения расхода рабочей жидкости во время работы.